

OSPREY

Argon / Xenon Owner's Manual – Argon / Xenon 사용자 설명서

Congratulations - Argon / Xenon 시리즈를 구입해주셔서 감사합니다. Osprey사의 품질에 대한 집념으로 완성된 Osprey 백팩의 완전한 활용을 위하여 본 설명서를 잘 읽어주시기 바랍니다. 백팩의 모든 기능을 자세히 설명해 놓았습니다.

Warranty - 보증서

Osprey Packs의 제품을 생산하는 과정에서 생긴 하자 또는 소재 불량으로 발생한 불량 제품은 평생 교환 가능합니다. 자세한 보증 사항은 www.ospreypacks.com에서 확인하실 수 있습니다.

Dual compartment top pocket – 상단 pocket 의 2중 칸막이

상단 pocket은 방수 지퍼로 여닫을 수 있고, 백팩의 주 공간으로 통하는 지퍼는 스톱 플랩(비바람을 막기 위해 덧댄 천)으로 덮여 뛰어난 방수력을 자랑합니다.

상단 pocket을 덮고 있는 천을 제치면 허리 bag으로도 활용 가능한 AirScape 허리 패치 및 허리 벨트가 나타납니다. 허리 bag은 백팩의 위쪽에 세 곳의 부착 지점으로 고정되어 있으며, 짐의 양에 따라 백팩의 크기를 쉽게 조절할 수 있습니다. 상단 pocket(그림 A)을 떼어내기 위해서는 플라스틱 버클(그림 B)를 통해 스트랩을 빼낸 후 백팩에 부착되어 있는 슬라이더 버클(그림 C)를 통해 빼내면 됩니다. 다시 주머니를 부착하려면, 위의 과정을 반대로 진행하면 됩니다.

Main bag Access – 주 저장 공간

1. 입구의 조임 끈을 느슨히 풀 후 덮개를 제치고 코드락을 풀 뒤 위쪽으로 저장 공간을 열 수 있습니다.
2. 우측 압박 천 하단에 주 공간으로 연결되는 또 다른 수직 지퍼가 있습니다.
3. 모든 제품의 침구 보관 공간을 편리한 넓은 지퍼 방식으로 여닫을 수 있으며, 이는 앞 주머니 바로 밑 스톱 플랩 주위에 있습니다. 주 저장 공간 내에는, 회색의 공간 분리용 칸막이 천과 함께 조절 가능한 버클을 이용하여 침구 보관 공간을 두 부분으로 나눌 수 있습니다.

Side Order Attachment – Side Order 부착 지점

모든 Argon 시리즈와 XenonI 시리즈 백팩은 Side Order를 부착 가능하며, side order는 저희 회사에서 구매 가능한 공간 확장용 추가 주머니입니다. Side Order 주머니의 양 옆에 달려있는 스트랩을 이용하여 백팩 본체 앞면 네 곳의 D-ring에 고정할 수 있습니다. 스트랩을 D-ring 밑으로 넣어 밖으로 돌려 뺀 후, 스트랩 고정대로 딱 조입니다. 스트랩을 조절하여 Side Order의 수납 공간을 조절할 수 있습니다. Side Order 주머니 종류는 Osprey 공식 홈페이지에 자세히 나와 있습니다. www.ospreypacks.com/Packs/SideOrders

AquaSource ReCurve – AquaSource ReCurve 물 주머니

초경량 40D Sil 나일론천을 이용해 만든 AquaSource ReCurve 물 주머니는 백팩 등판 안쪽의 버클을 이용하여 고정할 수 있습니다. AquaSource ReCurve는 또한 백팩 내부의 짐 위에 올려 놓아도 무난하게 작동합니다. AquaSource ReCurve 주머니는 침구패드 스트랩을 이용해 독립적인 물 주머니로 사용할 수 있습니다.

ReCurve Rod – ReCurve 충격 완충 막대

모든 ReCurve 계열의 백팩은 7075-T6 알루미늄 막대를 이용해 뛰어난 유연성과 지지력을 자랑합니다. 활 모양으로 휘어 ReCurve 막대는 백팩에 많은 짐을 실어도 편안함을 유지하는 것은 물론, 충격 흡수 기능이 정상적으로 유지됩니다.

Compression – 짐 고정 압박 스트랩

백팩 내부에 붉은색 압박 스트랩이 있습니다. 짐을 넣을 때 스트랩을 잠시 옆으로 제쳐두고, 짐을 모두 넣은 후 스트랩의 버클을 채우고 단단히 조여 짐을 고정시킬 수 있습니다.

백팩 내부에는 총 3개의 압박 스트랩이 있습니다. 평소에는 한 개의 스트랩을 사용해도 무난하지만, 짐의 양이 매우 적어 짐이 흔들릴 경우, 스트랩 세 개를 모두 사용하여 짐을 단단히 고정시킬 수 있습니다.

BioForm A/X Harness and BioForm CM™ A/X Hipbelt - BioForm A/X 멜빵과 BioForm CM™ A/X 허리벨트

BioForm A/X 멜빵은 이중 밀도 폼으로, 모든 솔기가 바깥으로 처리되어 있으며 목과 겨드랑이 부분은 편안한 착용을 위하여 동그랗게 설계되었습니다. 벨크로를 이용해 최대 3인치 까지 가슴 길이를 조절할 수 있습니다. BioForm CM™ 허리벨트는 이중 밀도의 EVA를 사용하여 뛰어난 편안함을 제공합니다. 이중 골반 압박장치는 충격 완충 막대와 내부 골격으로 연결되어 무게가 몸에 실리지 않아 편안합니다. 허리벨트는 벨크로로 탈부착이 가능합니다.

Heat mold your hipbelt – 허리벨트의 가열 몰딩

Osprey 대리점에 방문해 붉은색 맞춤 몰딩 전용 오븐과 CM 인증 로고를 확인하세요. CM인증 공식 대리점에서만 BioForm CM™ A/X 허리벨트를 가열 몰딩 할 수 있습니다. 고객 지원 센터에 전화 하셔서 Osprey의 새로운 맞춤 몰딩에 대해 알아보실 수 있습니다. (970) 564-5900

Gender Specific Sizing – 남성/여성 전용 멜빵 및 허리벨트

남성용 멜빵과 허리벨트는 현재 S, M, L, XL 사이즈로 판매합니다. 여성용 멜빵과 허리벨트는 XS, S, M, LG 사이즈로 판매합니다.

ReCurve Suspension Adjustment – ReCurve 충격 완충장치 조절

저희 카탈로그와 웹사이트에 제시된 사이즈 및 피팅 지침을 잘 읽어보시기 바랍니다. 몸에 알맞게 백팩을 매려면 우선 충격 완충장치가 몸에 맞아야 하고, 또 백팩의 나머지 부분이 완충장치 위에 잘 포개져야 합니다.

- A. 모든 스트랩을 느슨하게 풀고 백팩을 매신 후, 허리벨트를 적당히 고정합니다.
- B. 아래쪽 멜빵 스트랩을 적절하게 당긴 후, 멜빵-본체 고정 스트랩을 조여 멜빵이 어깨에서 뜨지 않게 고정합니다.
- C. 멜빵이 어깨와 밀착되게 합니다.
- D. 흉골부위의 스트랩을 적당한 정도로 조인 후에 버클을 채웁니다.

백팩을 메고 여행을 다니는 동안 계속 짐의 양이 변하고 기분도 달라질 수 있기 때문에, 그때마다 백팩의 고정 상태를 바꿔주는 것이 좋습니다. 때에 따라 고정 정도를 바꿔주고, 짐을 다시 수납해주면 쾌적한 여행을 하실 수 있습니다.

모든 Xenon시리즈 백팩은 여성의 체형에 맞추어 개별적으로 제작된 여성용 멜빵과 허리벨트로 구성되어 있습니다.

ErGo Pull – 인체 공학적 허리벨트 조임 설계

Argon과 Xenon 전 제품의 허리벨트는 ErgoPull 디자인을 토대로 만들어 졌습니다. ErgoPull의 사용 방법은 우선 허리벨트를 넉넉하게 느슨히 한 후에 버클을 채우고 양손을 사용하여 허리벨트 조임 스트랩을 단단히 당겨줍니다.

Front & Back of Packs (pictures)– 백팩 부위별 명칭

1. 탈부착 가능한 상부 주머니
2. 상부 주머니에 연결된 압박 스트랩
3. 백팩 압박 스트랩
4. 전면 수직 압박 스트랩
5. 측면 압박/장비 보관용 스트랩
6. Side Order 부착 지점
7. 전면 신축성 주머니
8. Bungee 장비 고정 고리
9. 주 공간으로 통하는 수직 지퍼
10. 지퍼 여닫이 식의 측면 방수 주머니
11. 양쪽 측면의 쇠빙도끼 고리
12. 탈부착 가능한 침구 패드/AquaSource ReCurve 어깨 스트랩
13. 지퍼 여닫이 식의 침구 보관 공간
15. 이중 지퍼 처리된 상부 주머니 공간
16. 물 호스 통과 구멍
17. 멜빵-본체 고정 스트랩
18. 백팩 손잡이
19. 백팩 압박용 버클
20. 이중 밀도 폼 소재의 BioForm A/X 멜빵
21. 조절 가능한 흉골부위 스트랩 (호루라기가 달려있습니다)

- 22. 7075-T6 알루미늄 소재의 ReCurve 충격 완충 막대
- 23. 10mm 두께의 릿지 몰드 폼으로 구성된 AirScape 등판
- 24. 신축성 있는 측면 주머니
- 25. 열성형의 BioForm CM™ A/X 허리벨트
- 26. ErgoPull 허리벨트 버클
- 27. 스키 보관 고리

Pack Care - 백팩 관리법

Osprey 백팩은 수 년간 사용 가능한 내구성을 가지고 있습니다. 그러나 최적의 사용을 위해 지켜야 할 사항 몇 가지를 소개합니다.

- 여행을 마친 후, 백팩 전체를 닦아 주세요.
- 백팩이 젖은 경우, 완전히 말려주세요.
- 사용하지 않으실 때에는 모든 스트랩을 느슨히 풀어주세요.
- 가끔 배낭을 세척해 주세요. (단, High Road Wheeled Chassis가 달린 Travel Packs은 물에 담가서는 안됩니다.)

Osprey사의 백팩을 관리할 때 NikWax사의 제품을 추천합니다. 자세한 사항은 www.ospreypacks.com에서 확인하실 수 있습니다.

Key Fabrics - 주요 직물

- . 315D 코듀라 고강도 나일론 천
- . 330D X 210D 고강도 나일론 천
- . Lycra™ 소재의 신축성 나일론

How to pack your pack - 짐을 꾸리는 방법

짐 압박용 내부 스트랩이 있는 제품의 경우, 짐을 모두 꾸리고 스트랩을 단단히 고정해 주십시오. 또한, 백팩 외부에 달려있는 압박 스트랩을 이용하여 짐을 고정할 수 있습니다. 짐을 꾸릴 때는 항상 높게, 너비는 좁게 하시는 것이 좋습니다. 짐의 무게중심을 맞추는 것도 중요합니다. 백팩 한쪽으로 무게가 치우칠 경우, 척추와 어깨에 손상을 유발할 수 있습니다. 모든 장비는 최대한 백팩 내부에 수납하는 것을 권장합니다. 백팩 외부에 장비를 많이 가지고 다니는 경우 장비가 흔들려 백팩의 무게중심을 어지럽힐 수 있습니다. 마지막으로, 상부 주머니는 비교적 넓은 수납 공간이 있기 때문에 과도하게 무거운 짐을 실을 경우 백팩의 상부가 무거워져 전체적인 무게중심이 흩어질 수 있습니다.

ARGON

<u>Size</u>	<u>Weight</u>	<u>Capacity</u>
110 M	6 ^{LB} 5 ^{OZ} / 2.88 ^{KG}	6700 ^{CUBIN} / 110 ^L
110 L	6 ^{LB} 11 ^{OZ} / 3.02 ^{KG}	6900 ^{CUBIN} / 113 ^L
110 XL	7 ^{LB} 0 ^{OZ} / 3.17 ^{KG}	7100 ^{CUBIN} / 116 ^L
85 M	6 ^{LB} 2 ^{OZ} / 2.78 ^{KG}	5100 ^{CUBIN} / 85 ^L
85 L	6 ^{LB} 7 ^{OZ} / 2.92 ^{KG}	5300 ^{CUBIN} / 88 ^L
85 XL	6 ^{LB} 11 ^{OZ} / 3.02 ^{KG}	5500 ^{CUBIN} / 91 ^L
70 M	5 ^{LB} 14 ^{OZ} / 2.68 ^{KG}	4300 ^{CUBIN} / 70 ^L
70 L	6 ^{LB} 4 ^{OZ} / 2.82 ^{KG}	4500 ^{CUBIN} / 73 ^L
70 XL	6 ^{LB} 11 ^{OZ} / 3.02 ^{KG}	4700 ^{CUBIN} / 76 ^L

XENON

<u>Size</u>	<u>Weight</u>	<u>Capacity</u>
85 XS	5 ^{LB} 8 ^{OZ} / 2.49 ^{KG}	4700 ^{CUBIN} / 79 ^L
85 S	5 ^{LB} 11 ^{OZ} / 2.59 ^{KG}	4900 ^{CUBIN} / 82 ^L
85 M	5 ^{LB} 15 ^{OZ} / 2.69 ^{KG}	5100 ^{CUBIN} / 85 ^L
70 XS	5 ^{LB} 6 ^{OZ} / 2.44 ^{KG}	3900 ^{CUBIN} / 64 ^L
70 S	5 ^{LB} 9 ^{OZ} / 2.54 ^{KG}	4100 ^{CUBIN} / 67 ^L
70 M	5 ^{LB} 13 ^{OZ} / 2.64 ^{KG}	4300 ^{CUBIN} / 70 ^L