

Entretien du Sac



Osprey recommande les produits Nikwax® pour l'entretien de votre sac. Pour obtenir des instructions complètes sur le nettoyage de votre sac, consultez www.ospreypacks.com/PackTech/PackCare

Votre sac est un produit extrêmement durable conçu pour des années d'utilisation intensive. Cependant, quelques précautions de base vous aideront à optimiser la durée de vie de votre sac.

- Après chaque excursion, n'oubliez pas de nettoyer à fond votre sac.
- S'il est mouillé, suspendez-le pour le faire sécher.
- Desserrez toutes les sangles.
- Lavez votre sac de temps en temps. (N'immergez pas les sacs de voyage avec châssis à roues High Road™)

Préparation de Votre Sac

En chargeant votre sac correctement, vous optimisez le confort de portage. Pour obtenir des informations complètes, consultez: www.ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack



Heavy ————— Light

Garantie

Les sacs à dos Osprey intègrent notre objectif de solidité. Ils sont conçus pour durer toute une vie et sont soutenus par une garantie exceptionnelle, même si vous mettez votre équipement à rude épreuve. Visitez www.ospreypacks.com pour en savoir plus.



Des questions? Adressez-vous au service clientèle d'Osprey. Toute l'équipe de notre service clientèle se tient à votre entière disposition. Survolez l'onglet du service clientèle à l'adresse www.ospreypacks.com.
Osprey Packs, Inc.
115 Progress Circle
Cortez, CO 81321 États-Unis
+1 866 284 7830

Guide de L'utilisateur de la Série Momentum/Metron



Félicitations pour votre achat d'un sac Osprey de la série Momentum ou Metron. Notre souci constant du détail vous permet d'être en possession d'un sac réellement doté de nombreuses caractéristiques intelligentes; en outre, nous souhaitons nous assurer que vous utilisiez et compreniez totalement votre sac. Voici donc une description détaillée de votre sac.




CARACTERISTIQUES COMMUNES

Poche Pour Téléphone Intelligent



Chaque sac de la série Momentum/Metron comporte une grande poche à glissière intégrée dans une bretelle afin de ranger votre Smartphone et d'y accéder rapidement si besoin.

Pochette Rembourrée Pour Ordinateur Portable



La pochette pour ordinateur portable des sacs de la série Momentum est située au milieu du sac et non pas contre le panneau dorsal, améliorant ainsi le confort lors des longs trajets à vélo. Sous la poche supérieure des sacs de la série Metron, vous trouverez une pochette rembourrée pour ordinateur portable avec un système de fermeture à rabat.

Attache-casque LidLock™

Chaque sac de la série Momentum/Metron comporte un attache-casque LidLock™ avec système de contrôle de charge élastique permettant de transporter le casque de manière rapide et sûre. Pour l'utiliser : Repérez l'attache LidLock™ qui se trouve vers le haut du panneau avant du sac et retirez-la du sac. En position verticale, faites passer LidLock™ à travers une fente du casque à partir du bas et faites-le pivoter en position horizontale. Sur la partie droite du panneau extérieur du sac, le fermoir de l'autobloqueur permet d'augmenter ou de réduire la tension. Suivez ces étapes à l'envers pour retirer le casque.



Poche Pour les Clés/Cartes-clés



Les sacs de la série Momentum/Metron comportent une poche à clé avec glissière et porte-clé escamotable intégré dans la bretelle permettant ainsi un accès aisé et l'utilisation des clés sans enlever le sac à dos.

Rangement Avec Cadenas en U



Le Momentum et le Metron comportent des compartiments de rangement avec fermeture par cadenas en U pour votre convenance. Le Momentum comporte une poche extensible sur le devant du sac, tandis que le Metron comporte une poche verticale à glissière sur le côté du sac.

Attache Pour Lumière Clignotante



Des languettes d'amarrage renforcées pour lumières clignotantes se trouvent vers le bas du sac sur les séries Momentum et Metron.


Sangles de Compression Doubles

Sur les sacs des séries Momentum/Metron, vous trouverez des sangles de compression latérales hautes et basses permettant de comprimer, sécuriser et stabiliser vos affaires.



Ceinture à Sangle Détachable

Une sangle de ceinture en nylon peut facilement être détachée de votre sac Momentum/Metron. Pour la détacher, **A** Repérez les mousquetons à coulisse cousus de chaque côté de la ceinture et faites passer la sangle à travers de chacun d'eux. Procédez dans le sens inverse pour tout remettre.



Caractéristiques Communes aux Modèles de la Série Momentum

Compartiment Principal Accessible Par le Panneau



Un compartiment principal à double glissière, se chargeant par le panneau, offre un accès aux pochettes internes de rangement et à une poche maillée à glissière pour faciliter le chargement et l'accès.

Système Pour Détacher les Bretelles/Mettre de Côté la Ceinture




Des bretelles rembourrées à entretoise maillée avec coutures vers l'extérieur pour un confort optimal peuvent se détacher en: **A** repérant le compartiment à glissière sur le dessus du panneau dorsal thermoformé et retirant les bretelles de l'intérieur, **B** tirant la partie femelle des mousquetons cousus pour les faire sortir de leurs emplacements en haut du sac, en connectant

la partie mâle cousue en haut de la sangle de chaque bretelle et en serrant comme nécessaire. **C** attachant la partie mâle du mousqueton, fixée sur la sangle en nylon en bas de chaque bretelle, à la partie femelle sur le cache de l'ailette de hanche. Resserrez en tirant sur les sangles des bretelles et de la ceinture lorsque le sac est sur votre dos afin qu'il soit bien calé et stable. Mettez à l'envers pour l'entreposer. Si vous souhaitez enlever les sangles de la ceinture, les mousquetons à coulisse cousus de chaque côté des ailettes de hanche vous permettront de le faire.

Housse Imperméable Intégrée

Chaque sac de la série Momentum comporte une housse imperméable réfléchissante intégrée. Elle est destinée à protéger le contenu de votre sac même dans les pires conditions. La housse imperméable est faite avec des matières réfléchissantes et un renfort clignotant intégré pour une sécurité accrue. Afin de l'utiliser, **A** Repérez la poche à glissière en bas du panneau avant sac et sortez la housse. **B** Défaites l'autobloqueur en le faisant glisser vers l'intérieur et recouvrez votre sac. **C** Sécurisez en rattachant l'autobloqueur en dessous des bretelles et jusqu'au panneau dorsal, puis resserrez l'autobloqueur situé en bas de la housse imperméable. Suivez les étapes dans le sens inverse pour remettre dans le compartiment.



Remarque : Afin de lutter contre la formation de moisissure, enlevez la housse imperméable et laissez-la sécher entièrement après utilisation sous la pluie.

Poches Coupées à Glissière



En haut du sac, la poche coupée à glissière avec doublure en tissu thermoformé offre des solutions d'organisation et un porte-clé. Elle est située sur le dessus de chaque sac de la série Momentum afin de garder vos affaires dans un endroit sûr lors de vos déplacements.

Caractéristiques Uniques de la Série Momentum



Momentum 34

Le modèle Momentum 34 est un sac technique pour les trajets quotidiens; il se charge par le biais d'un panneau et offre une capacité de stockage de 34 litres. Il offre des solutions pratiques convenant au mode de vie d'un utilisateur faisant des trajets quotidiens à vélo.

- Un panneau à soufflet et glissière, ajoutant une capacité de huit litres, est intégré au Momentum 34 afin d'accueillir des charges plus importantes si besoin. Repérez la glissière à la base du panneau droit du sac et ouvrez.

Tissu de base

- Nylon Packcloth de 420 deniers
- Nylon shadowbox de 330 deniers

Taille	Capacité	Poids
P/M	32 L	1,22 KG
M/G	34 L	1,30 KG

Momentum 26

Le modèle Momentum 26 est un sac technique pour les trajets quotidiens; il se charge par le biais d'un panneau et offre une capacité de stockage de 26 litres. Il offre des solutions pratiques convenant au mode de vie d'un utilisateur faisant des trajets quotidiens à vélo.

Tissu de base

- Nylon Packcloth de 420 deniers
- Nylon shadowbox de 330 deniers

Taille	Capacité	Poids
P/M	24 L	1,10 KG
M/G	26 L	1,19 KG



Caractéristiques Communes aux Modèles de la Série Metron

Système à Double Fermeture




Les sacs de la série Metron comportent un système unique à double fermeture composé d'une cloison rabattable, puis d'une seconde fermeture par

cordon élastique. Ce système est conçu pour faciliter l'accès et garder le contenu en place et sécurisé.


Housse Imperméable Intégrée

Chaque sac de la série Metron comporte une housse imperméable réfléchissante intégrée. Elle est destinée à protéger le contenu de votre sac même dans les pires conditions. La housse imperméable est faite avec des matières réfléchissantes et un renfort clignotant intégré pour une sécurité accrue. Pour l'utiliser, **A** Repérez les fermetures éclair de chaque côté du rabat principal du sac, ouvrez et sortez la housse imperméable. **B** Défaites l'autobloqueur en le faisant glisser vers l'intérieur et recouvrez votre sac. **C** Sécurisez en rattachant l'autobloqueur en dessous des bretelles et jusqu'au panneau dorsal, puis resserrez l'autobloqueur situé en bas de la housse imperméable. Suivez ces étapes dans le sens inverse pour remettre la housse dans le compartiment.



Remarque : Afin de lutter contre la formation de moisissure, enlevez la housse imperméable et laissez-la sécher entièrement après utilisation sous la pluie.

Poche du Panneau Avant



Chaque sac de la série Metron comporte, en-dessous du rabat principal, une grande poche avant à glissière dotée de divers accessoires de rangement et d'un porte-clé.

Poche Coupée Supérieure

Sur le rabat principal des sacs de la série Metron, vous trouverez une poche coupée à glissière offrant un espace de rangement supplémentaire et un accès aisé à vos affaires les plus importantes.



Caractéristiques Uniques de la Série Metron



Metron 35

Le Metron 35 est un sac à dos grande capacité avec cloison rabattable. Il est destiné aux personnes actives faisant des trajets quotidiens et est idéal pour les transports en commun ou pour faire vos trajets à pied ou à vélo.

- Des poches verticales latérales doubles à glissière se trouvent de chaque côté du panneau avant du Metron 35, offrant un espace de rangement supplémentaire et un accès rapide.

Tissu de base
Maillon de chaîne en 420 x 840 deniers

Taille	Capacité	Poids
P/M	32 L	1,42 KG
M/G	35 L	1,50 KG

Metron 25

Le Metron 25 est un sac à dos petite capacité avec cloison rabattable. Il est destiné aux personnes actives faisant des trajets quotidiens et est idéal pour les transports en commun ou pour faire vos trajets à pied ou à vélo.

Tissu de base
Maillon de chaîne en 420 x 840 deniers



Taille	Capacité	Poids
P/M	22 L	1,22 KG
M/G	25 L	1,30 KG

Accessoires AddOns™ d'Osprey

Personnalisez et protégez votre sac avec la gamme complète d'accessoires AddOns™ d'Osprey. Pour découvrir la gamme complète, consultez votre détaillant Osprey local ou visitez notre site web: www.ospreypacks.com.

